



Favor de leer las Sigüientes Instrucciones de Instalación de los Fotocontroles (FOTOCELDAS).

MODELOS	EK4536MX	ELC4536MX/ ELC4536KMX/ ELC4536KJMX	LED4536SCMX
Voltaje/Consumo	120-277 V~ / 1.15-1.75W	120-277 V~ / 1.15-1.75W	120-277 V~ / 1.15-1.75W
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Capacidad W (Lámpara Tungsteno)	1 000 W	1 000 W	1 000 W
Capacidad VA (Lámpara Balastro)	1 800 VA	1 800 VA	1 800 VA
Capacidad A (LED / Balastro Electrónico)	6 A	2 A	8 A

ADVERTENCIA *Peligro de incendio o descarga eléctrica*

- Desconecte la energía desde los disyuntores o desconecte los interruptores antes de comenzar la instalación o el mantenimiento.
- No use el ESTADO OFF (Apagado) del fotocontrol para realizar mantenimiento al equipo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE OPERACIÓN

1. Desconecte la energía.
2. Inserte las clavijas del fotocontrol en el tomacorriente hembra y gírelo hacia la derecha hasta que la unidad esté fija.
3. Si es necesario, ajuste la base para que la mirilla del fotocontrol esté orientada hacia el norte, lejos del sol y cualquier luz artificial.
4. Vuelva a aplicar la energía.

NOTA: APLICABLE SOLA PARA MODELO ELC4536MX: El fotocontrol ENCIENDE la carga controlada durante 45 a 60 segundos y, luego, la APAGA durante las horas del día o permanece ENCENDIDA durante las horas de la tarde.

IMPORTADOR: INTERMATIC DE MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI 405
PARQUE INDUSTRIAL INDEPENDENCIA I
CD. JUAREZ, CHIH., MEXICO C.P. 32575
TEL: 656 2953950 R.F.C. IME1208308Z2